


格納方法 緊急のために、正しく格納して下さい。



① 開放レバーを上に戻して下さい。




② 片手で上ブタを握り付属の巻き上げハンドルを、巻き上げの軸にしっかりと差し込んで下さい。

⚠ 注意



③ 巻き上げハンドルを、右回りにまわして下さい。




④ ハシゴが、巻き上がるまで、ハンドルを無理なく回して下さい。

⚠ 注意
(必要以上に巻き上げないで下さい。)



⑤ 巻き上げハンドルは、もとの位置に戻して下さい。

⚠ 注意




⑥ 上ブタの左右のステー装置のヒンジを同時に持ち上げて、上ブタを閉めて下さい。下ブタも同時に閉ります。

⚠ 注意
(指をはさまれないように十分注意して下さい。)



⑦ 上ブタが閉まっているかを確認して下さい。

⚠ 注意
チャイルドロックが完全にロックされているかを確認して下さい。



メンテナンス 避難ハッチの点検・保守は、年2回



お問い合わせは……

 **ORIRO** オリロー株式会社 

本 社 〒112-0001 東京都文京区白山 4-25-6
URL : <https://www.oriro.co.jp> e-mail : oriro@oriro.co.jp

札幌支店	〒060-0008	北海道札幌市中央区北 8 条西 24-1-3 TEL. 011-640-7744 FAX. 011-615-8299
東北支店	〒983-0043	宮城県仙台市宮城野区萩野町 1-16-6 TEL. 022-208-7744 FAX. 022-208-7747
北関東支店	〒350-2201	埼玉県鶴ヶ島市富士見 4-28-35 アークパレス 1F TEL. 049-279-7744 FAX. 049-279-7745
東京支店	〒112-0001	東京都文京区白山 4-25-6 TEL. 03-3814-7744 FAX. 03-3813-2909
横浜支店	〒232-0061	神奈川県横浜市南区大岡 2-17-24 TEL. 045-277-7744 FAX. 045-277-7745
名古屋支店	〒454-0921	愛知県名古屋市中川区中郷 3-383 TEL. 052-352-7744 FAX. 052-352-7775
大阪支店	〒552-0007	大阪府大阪市港区弁天 2-14-24 TEL. 06-6572-7744 FAX. 06-6574-2994
九州支店	〒815-0031	福岡県福岡市南区清水 3-9-21 TEL. 092-651-7744 FAX. 092-511-6555
新潟営業所	〒959-0227	新潟県燕市栗生津山王 724 TEL. 0256-92-7744 FAX. 0256-92-4949
埼玉営業所	〒336-0022	埼玉県さいたま市南区白幡 5-16-20 ビューロ MK1F TEL. 048-829-7400 FAX. 048-829-7410
千葉営業所	〒273-0033	千葉県船橋市本郷町 421-2 大塚ビル 1F TEL. 047-311-4470 FAX. 047-311-4474
メンテナンス部	〒113-0001	東京都文京区白山 1-23-12 清水ハイツ 1F TEL. 03-3815-7744 FAX. 03-3815-7745
広島出張所 (九州支店管轄)	〒732-0052	広島県広島市東区光町1-11-5 テサンマンション広島506 TEL. 082-258-7220 FAX. 082-258-7221

●本製品は予告なく変更することがあります



2025.06 改訂版

はしご格納型

避難器具 **ORIRO** ハッチ 取扱説明書

このたびは、ORIROの避難ハッチをご採用いただき誠にありがとうございます。

- ご入居されましたら、まず避難ハッチが設置されている場所をご確認下さい。
- お使いになる前に、この取扱説明書をよくお読みになり十分に理解して下さい。
- 万一来て、この取扱説明書は大切に保管して下さい。



国家検定合格品

はしご 5段～12段 型式番号 第26～1号
は第26～1～1号
は第2020～1号
は第2024～2号
13段～16段 型式番号 第26～2号
は第26～2～1号
は第2020～2号



一般社団法人 全国避難設備工業会 認定品

避難ハッチ USD-52NB 認定番号 Hh-071・Hh-109
USD-66NB 認定番号 Hh-075・Hh-109
USD-68NB 認定番号 Hh-072・Hh-109
USD-67NB 認定番号 Hh-109