備えあれば 安心・安全ライフ **ORIRO**

なんで今まで
無かったんだろう？
こういうのが欲しかった。

業界初！お待たせしました！

オリローテスター

（緩降機降下用具）特許第5651804号

点検時の事故は
怖いよね。
人より先に
これを降ろそう。

金具が古そうだけど
大丈夫かな…。



ORIROおすすめ
◎緩降機点検用（降下用具）

- 緩降機は国家検定品です。その後の点検を安全に「ビル・学校・共同住宅」などで出来るように開発しました。
- 点検資格者の皆様、ランクアップの点検はいかがですか？
  信用が変わります！オーナー様にも納得いく点検をお届け出来ます。

点検業者の皆様にも安心、降下用具（降下用バケット・重り）で、事故防止

1セット（収納ケース・降下用バケット・重り・誘導綱・ストップウォッチ）

取扱説明DVD付

オープン価格

送料一律2,000-（離島を除く）

・取扱説明動画は、ホームページでもご覧になれます。
・販売申込書は、ホームページにてダウンロード頂けます。
・https://www.oriro.co.jp

使用方法

1. 降下用ストッパーベルトを緩降機取付金具のアームに通して固定し緩みをなくす。
2. 調速器を緩降機取付金具に付け、降下地点を確認し、リールを降下。
3. 降下用バケットに結合用カラビナ（大・小）を付け、降下用バケットの正面下にあるフック掛け（白色）に選択した誘導綱を取り付ける。
4. 結合用カラビナ（大）を降下用ストッパーの下部に付ける。
5. 結合用カラビナ（小）を着用具緊結部に取り付ける。
6. 誘導綱を持ち落下地点の点検者までゆっくり降ろす。
7. 降下用バケット上部を開け、重りを入れる。
   ※下に落とさないように注意する！

降下開始

1. 降下用ストッパーベルトの赤い部分を押す。
2. 降下時、バケットが壁に当たらない様に誘導綱を引きながら降下させる。
3. 付属のストップウォッチを使用して降下時間を計測し完了。
   ※オリローテスターは緩降機取付金具と調速器等を点検し、安全を確認後に使用してください。

セット内容

1. 取扱説明DVD及び取扱説明書 …… 各1枚
2. 収納ケース（布製H250×W360×D300mm） …… 1個
3. 降下用バケット（布製H450×φ400mm） …… 1個
4. 重り（砂袋3kg） …… 10個
5. 誘導綱（ロープ長11・21・31m）砂袋付 …… 各1個
6. 降下用ストッパーベルト …… 1個
7. ストップウォッチ …… 1個
8. 結合用カラビナ（大・小） …… 各1個
9. 降下データ表 …… 10枚

お問い合せは・・・・・

ORIRO オリロー株式会社
本　社　〒112-0001　東京都文京区白山 4-25-6
URL : https://www.oriro.co.jp　e-mail : oriro@oriro.co.jp

札幌支店	〒060-0008	北海道札幌市中央区北 8 条西 24-1-3 TEL. 011-640-7744　FAX. 011-615-8299
東北支店	〒983-0043	宮城県仙台市宮城野区萩野町 1-16-6 TEL. 022-208-7744　FAX. 022-208-7747
北関東支店	〒350-2201	埼玉県鶴ヶ島市富士見 4-28-35 アークパレス 1F TEL. 049-279-7744　FAX. 049-279-7745
東京支店	〒112-0001	東京都文京区白山 4-25-6 TEL. 03-3814-7744　FAX. 03-3813-2909
横浜支店	〒232-0061	神奈川県横浜市南区大岡 2-17-24 TEL. 045-277-7744　FAX. 045-277-7745
名古屋支店	〒453-0804	愛知県名古屋市中村区黄金通 1-3 ファンファーレ黄金 1F TEL. 052-352-7744　FAX. 052-352-7775
大阪支店	〒552-0007	大阪府大阪市港区弁天 2-14-24 TEL. 06-6572-7744　FAX. 06-6574-2994
九州支店	〒815-0031	福岡県福岡市南区清水 3-9-21 TEL. 092-551-7744　FAX. 092-511-6555
新潟営業所	〒959-0227	新潟県燕市粟生津山王 724 TEL. 0256-92-7744　FAX. 0256-92-4949
埼玉東営業所	〒336-0022	埼玉県さいたま市南区白幡 5-16-20 ビューロ MK1F TEL. 048-829-7400　FAX. 048-829-7410
千葉営業所	〒273-0033	千葉県船橋市本郷町 421-2 大塚ビル 1F TEL. 047-311-4470　FAX. 047-311-4474
東京西営業所	〒183-0022	東京都府中市宮西町 3-5-4　パークヒル 2F TEL. 042-319-0644　FAX. 042-319-0844
メンテナンス部	〒113-0001	東京都文京区白山 1-23-12 清水ハイツ 1F TEL. 03-3815-7744　FAX. 03-3815-7745
広島出張所（九州支店管轄）	〒732-0052	広島県広島市東区光町1-11-5 チサンマンション広島506 TEL. 082-258-7220　FAX. 082-258-7221

●本製品は予告なく変更することがあります

2026.11　改訂版